殺菌保管棚・殺菌下足入れ

取扱説明書

Vol.1.0

オリエンタル技研工業株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-9 ｺﾝﾌｫｰﾙ安田ビル
TEL. 03-3233-0821　　FAX. 03-3233-0825

目　　次

１．設置場所　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４

２．ご使用前の準備
　２－１　ハンガーのセット　－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４
　２－２　棚板のセット　－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４
　２－３　タイマーのセット　－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４
　２－４　電源供給　－－－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４

３．ご使用方法　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ４

４．最後に　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ５

５．保証　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　Ｐ５

◇ 殺菌保管棚・殺菌下足入れ取扱説明書 ◇

安 全 上 の 御 注 意

※安全にお使い頂く為に必ずお守り下さい。

・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
・お読みになった後は、本機のそばなどいつも手元に置いてご使用下さい。

お買い上げ頂いた本機及び取扱説明書には、人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全にお使い頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。

図記号の意味



してはいけない行為（禁止事項）を示しています。

警告を促す事項を示します。

注意を促す事項を示します。

警告	・この欄に書いてあることを無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

点灯しているランプを直接肉眼で見ないでください。
・目の痛みや視力障害の原因になります。

点灯しているランプ（紫外線）を皮膚に直接当てないでください。
・皮膚に炎症を起こす原因になります。

水に濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
・感電することがあります。

本体や電源コードを傷つけたり水を掛けないでください。
・電気ショートにより発火することがあります。

分解や改造はしないでください。
・破損や故障、怪我をすることがあります。

⚠ **注意**	・この欄に書いてあることを無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 白衣またはスリッパは濡れたまま収納しないでください。
・殺菌効果の低下や故障、感電、火災の発生する原因になります。

⚠ 紫外線照射の死角を少なくし空気循環の流路を確保するため、白衣またはスリッパは規定数以内でご使用ください。

⚠ 扉を開けた状態でとびらの開閉スイッチ（リミットスイッチ）に触れないでください。
・ランプが点灯し、直視する恐れがあります。

⚠ 用途（白衣またはスリッパ）以外のもの（ペットや食品）を収納しないでください。
・紫外線により損傷することがあります。

⚠ 殺菌ユニットの上には物をおかないでください。
・殺菌効果の低下や破損の原因になります。

⚠ 表示された電源電圧、周波数以外の電源を使用しないでください。
・故障、感電、火災の原因となります。

⚠ ランプ交換は、指定されたランプを使用してください。

⚠ 本製品を長期間使用されない場合は電源コンセントよりプラグを抜いておいてください。

１．設置場所

1）水平な場所に設置してください。

・正しく設置されていないと倒れてきて怪我をする恐れがあります。

2）雨水のかかる場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。

・故障、感電、火災の原因となります。

２．ご使用前の準備

２－１　ハンガーのセット

ハンガーは付属しておりませんので、必要数ご用意ください。

２－２　棚板のセット

棚板が棚爪に正しくセットされていないと、棚板の落下により破損や怪我の原因になりますので、ご注意下さい。

２－３　タイマーのセット

タイマーはつまみ操作により点灯時間を任意に設定できます。

２－４　電源供給

電源コンセント（ＡＣ１００Ｖ）に本体の電源プラグを差し込みます。

３．ご使用方法

1）扉を開け白衣またはスリッパを収納します。

2）タイマーのダイヤル操作により殺菌ランプの点灯時間を設定します。

3）扉を閉めますと殺菌ランプが点灯し殺菌をスタートします。2）で設定した時間が経過するとタイマーにより自動的に消灯します。（内部循環ファンも同じ時間動作します）

4）殺菌ランプ点灯中に扉を開けることもできます。その場合、扉を開けると同時にランプは消灯しますので紫外線を直視することなく安全です。

４．最後に

不具合、故障などが生じた場合は、当社まで状況をご連絡ください。

５．保証

保証書の内容により製品を保証致します。
保証書の期日・内容を御確認下さい。

連絡先

本　　社	〒101-0054	東京都千代田区神田錦町 2-9 ｺﾝﾌｫｰﾙ安田ビル	TEL.03-3233-0821(代)	FAX.03-3233-0825
大阪営業所	〒532-0003	大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 4F	TEL.06-6350-2640(代)	FAX.06-6350-2663
福岡営業所	〒812-0015	福岡市博多区山王 1-1-32 博多堀池ﾋﾞﾙ 2 階	TEL.092-414-9672(代)	FAX.092-414-7366
名古屋営業所	〒460-0007	愛知県名古屋市中区新栄 2-24-1 新栄ﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ 6A	TEL.052-238-1310(代)	FAX.052-238-1637
仙台営業所	〒983-0014	仙台市宮城野区高砂 1-1-15 高砂関二番館ﾋﾞﾙ	TEL.022-388-8551(代)	FAX.022-388-8557
筑波学園都市営業所	〒305-0045	つくば市梅園 2-21-5	TEL.0298-47-0010(代)	FAX.0298-47-0559
筑波工場	〒300-2646	つくば市緑ヶ原 4-19-1（ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ豊里工業団地）	TEL.0298-47-5000(代)	FAX.0298-47-5262